

| | | |
|--|---|--|
| <p>1 ケーブルの取り付け方</p> <p>通信ケーブルコネクタの差し込み口がグローブボックス(ロアボックス)の下にあります。</p> <p>注意 使用する携帯電話によりコネクタの形がことなりますので上記、写真の白枠の通り、差込口の向きに注意して使用してください。</p> | <p>2</p> <p>通信ケーブルのコネクタのツメを座席側に向けて接続してください。</p> <p>※差し込み口は、真下でなくエンジン側にナナメに向いてますのでご注意ください。 ※差し込み口を手で確認すると接続しやすいです。</p> | <p>3</p> <p>グローブボックス(ロアボックス)を開け白丸内の穴に通信ケーブルを通す作業をします。</p> |
| <p>4</p> <p>通信ケーブルカバーを外します。通信ケーブルカバーは、通信ケーブルを通す小さい穴(3写真)にドライバーなどを差し込みドライバーなどを手で支えながらドライバーなど全体を上押しすると少し浮きますので手で外してください。</p> <p>注意 ドライバーなどを使用する時は、手などを傷つけないようにご注意ください。ドライバーなどを使用する時は、先端に布を巻くなどして、他の部品を傷つけないようにご注意ください。</p> | <p>5</p> <p>2で接続した通信ケーブルの携帯電話接続側をコンソールボックス(ロアボックス)の下側から中へ通します。その時に通信ケーブルがグローブボックス(ロアボックス)の下でたるまないようにグローブボックス(ロアボックス)の中へ引き出してください。</p> <p>注意 通信ケーブルをたるませたままだと、足を引っ掛ける恐れがありますのでご注意ください。</p> | <p>6</p> <p>通信ケーブルを円内拡大図のようにL字のフックにかけます。</p> |
| <p>7</p> <p>通信ケーブルカバーには1ヶ所カケがありこの位置に通信ケーブルがくるようにして通信ケーブルカバーをはめてください。</p> <p>注意 通信ケーブルが「カケ」の部分にないと通信ケーブルカバーとグローブボックス(ロアボックス)に挟んでしまい通信ケーブルが断線する恐れがありますのでご注意ください。</p> | <p>8</p> <p>最後に携帯電話の接続端子に「カチッ」と音がするまで差し込みます。つなげましたら白丸内のように携帯電話をグローブボックス(ロアボックス)の中に入れます。</p> | <p>ケーブルの外し方</p> <p>コネクタの拡大写真</p> <p>コネクタのツメを押して抜き差しをしてください。コネクタを外す場合はツメを強く押しただけだと抜けづらい場合があります。無理に引っ張ると破損しますのでご注意ください。外す時は取り付けの逆の手順で外してください。</p> |

■ 通信ケーブルは各携帯電話会社専用となっております。他の携帯電話会社の携帯電話に無理に差し込もうとするとこわれる原因となりますのでご注意ください。

■ カーウイングスでは一部使えない携帯電話があり、通信ケーブルのコネクタと携帯電話が接続されてもサービスがご利用になれない場合がございます。このような場合は、下記お客さまセンターまたはカーウイングスホームページにて適合機種をご確認ください。

■ 通信ケーブルのお届けには注意を払っておりますが、万一、輸送のための破損などの場合がございます。下記お客さまセンターまでお知らせください。

お問合せ先 カーウイングスお客さまセンター

0120-981-523

ご住所、ご利用車輛情報、お支払い方法などの変更の際は、必ずご連絡ください。